

Весы-безмен электронные

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

I. Кнопки:

1. **UNIT:** Кнопка для изменения веса устройства kg (килограммы) – Jin (цзинь) – Lb (фунты) – oz (унции). $1\text{kg}=2\text{Jin}=2,2\text{Lb}=35\text{oz}$;
2. **POWER:** Кнопка для включения / выключения и блокировки функции;
3. **TARE:** Кнопка для вычитания веса тары и выбора функции блокировки.

II. Порядок действий:

1. **Включение:** Нажмите кнопку POWER, чтобы включить электронные весы. Увидев нулевой вес, повесьте взвешиваемый предмет на крючок. Вес будет мгновенно отображён на экране. Нажмите кнопку POWER один раз, чтобы выключить весы. Весы автоматически выключаются после 120 секунд если не было никаких нажатий кнопок.
2. **Вычитание веса тары:** После взвешивания тары нажмите кнопку TARE. Показания обнулятся и на экран появится знак TARE. Положите взвешиваемые предметы в тару. На экране отобразится вес предметов без веса тары.
3. **Выбор функции блокировки:** Жмите кнопку TARE в течении 2 секунд. На экране появится "L_ON" или "L_OF". "L_ON" обозначает функцию блокировки, что означает, вес предмета будет зафиксирован и на экране появится надпись "LOCK". Нажмите кнопку POWER, чтобы взвесить другие предметы. "L_OF" означает отсутствие функции блокировки, что означает, что вес не будет фиксироваться на экране.

III. Внимание:

1. Электронные весы могут быть повреждены при перегрузке! Если вес предмета превысит 5% от максимального, на экране появится знак "O_LD". Прекратите взвешивание и уменьшите вес для дальнейшей работы;
2. Когда взвешивание, возьмись за висит ремень вместо захвата Корпус;
3. "LO" означает низкий заряд батарей, замените батареи;
4. Батареи должны быть удалены, если весы не используется в течение длительного времени чтобы избежать повреждений, вызванных вытеканием электролита из батарей.